



## SECURAM TÜRKİYE

### ECSL-061A-D OPERATING INSTRUCTIONS

#### ELEKTRONİK ŞİFRE'NİN KULLANILMASI

- 1-) Şifremizin fabrika çıkış kodu ( 1-2-3-4-5-6) dır.
- 2-) Şifrenin açılması için 1-2-3-4-5-6-# tuşlamanız yeterlidir.
- 3-) Kasanızın kolunu çevirdiğiniz takdirde şifre kendini otomatik olarak kilitleyecektir.
- 4-) Ard arda üç kez hatalı işlem yapmanız durumunda şifre 5 dakika bloke olacak olup , bu süre zarfında işlem gerçekleştirmek isteğinize cevap vermeyecektir.

#### MASTER KOD DEĞİŞİMİ –( ŞİFRE DEĞİŞTİRME )

- 1-) Çelik kasanızın kapağı açık , sürgüler dışarı çıkık konumda olmalı.
- 2-) 6 kez ( 0) Sıfır
- 3-) Eski Şifre ( 1-2-3-4-5-6)
- 4-) Yeni Şifre ( 6-5-4-3-2-1)
- 5-) Yeni Şifre ( 6-5-4-3-2-1)
- 6-) İşlemin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak adına kasanız açık pozisyondayken kontrol ediniz. Eğer işlem kontrolünde hata tespit edilirse 1. Etaptan tekrar başlayınız.

#### MANAGER KOD DEĞİŞİMİ –( PATRON )

- 1-) Çelik kasanızın kapağı açık , sürgüler dışarı çıkık konumda olmalı.
- 2-) 6 kez ( 0) Sıfır .
- 3-) Eski Şifre ( 1-1-1-1-1-1)
- 4-) Yeni Şifre ( 9-5-4-1-3-2)
- 5-) Yeni Şifre ( 9-5-4-1-3-2)
- 6-) İşlemin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak adına kasanız açık pozisyondayken kontrol ediniz. Eğer işlem kontrolünde hata tespit edilirse 1. Etaptan tekrar başlayınız.

#### MASTER KOD YASAKLAMA –(DİSABLE USER CODE )

- 1-) Etkin konumdaki MANEGER kodunu tuşlayın 1-1-1-1-1-1 ve devamında (1) BİR tuşuna (Manager Kodun son rakamı ) çift sinyal gelene dek basılı tutunuz.
- 2-) Beş saniye içerisinde (2) İKİ Tuşuna basıldığında Master Şifre Devre dışı kalır.
- 3-) İşlemin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak adına kasanız açık pozisyondayken kontrol ediniz. Eğer işlem kontrolünde hata tespit edilirse 1. Etaptan tekrar başlayınız

### MASTER KOD AKTİF ETME-(ENABLE USER CODE)

- 1-) Etkin konumdaki MANEGER kodunu tuşlayın 1-1-1-1-1 ve devamında (1) BİR tuşuna ( Manager Kodun son rakamı ) çift sinyal gelene dek basılı tutunuz.
- 2-) Beş saniye içerisinde (1) BİR Tuşuna basıldığında Master Şifre yeniden devreye girer.
- 3-) İşlemin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak adına kasanız açık pozisyondayken kontrol ediniz. Eğer işlem kontrolünde hata tespit edilirse 1. Etaptan tekrar

### KULLANICI KOD KOMPLE SİLME-(DELETE USER CODE )

- 1-) Etkin konumdaki MANEGER kodunu tuşlayın 1-1-1-1-1 ve devamında (1) BİR tuşuna ( Manager Kodun son rakamı ) çift sinyal gelene dek basılı tutunuz.
- 2-) Beş saniye içerisinde (3) ÜÇ Tuşuna basıldığında Master Şifre Komple silinecek ve şifreniz yalnızca menejer kodu ile çalışacaktır.
- 3-) İşlemin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak adına kasanız açık pozisyondayken kontrol ediniz. Eğer işlem kontrolünde hata tespit edilirse 1. Etaptan tekrar başlayınız.

### GECİKMELİ AÇILIŞ

Gecikmeli Açılış :Bu mod kilidin açılması için gereken bekleme süresini gösterir.Azami gecikmeli açılış süresi 40 dakikayı aşamaz.

Kod Giriş Zamanı : Gecikmeli açılış ardından kod giriş süresini gösterir . Azami 20 dakikayı aşamaz.

### GECİKMELİ AÇILIŞ VE KOD GİRİŞ ZAMANI AYARLAMA

- 1-) Etkin konumdaki MANAGER kodunu tuşlayın 1-1-1-1-1 ve devamında (1) BİR tuşuna( Manager Kodun son rakamı ) çift sinyal gelene dek basılı tutunuz.
- 2-) 9 tuşuna basınız.
- 3-) 6 haneli numara belirleyiniz. İlk 3 hane gecikmeli açılış zamanını ,İkinci 3 hane kod giriş zamanını gösterir. Örneğin 15 dakika gecikmeli açılış , 3 dakika kod giriş zamanı belirlemek istiyorsanız girilecek rakamlara 015003 olacaktır.

### GECİKMELİ AÇILIŞ İPTALİ

- 1-) Etkin konumdaki MANAGER kodunu tuşlayın 1-1-1-1-1 ve devamında (1) BİR tuşuna( Manager Kodun son rakamı ) çift sinyal gelene dek basılı tutunuz.
- 2-) 9 tuşuna basınız.
- 3-) 0-0-0-0-0-0 ( 6 KEZ SIFIR ) Tuşlayarak İptal işlemini gerçekleştirin.

### GECİKMELİ AÇILIŞ KULLANIMI

- 1-) Etkin konumdaki MASTER kodunu tuşlayın 1-2-3-4-5-6
- 2-) 10 Saniye içerisinde tekrar MASTER kodunu tuşlayın. 1-2-3-4-5-6 İşlem sonrası 1 sinyal sesi duyacaksınız.4 Sinyal sesi Gecikmeli açılış zamanının başladığını başladığını ifade eder. Kilit her 10 saniyede bir sinyal ile uyarı verir. Dört bip sesi Gecikmeli açılış süresinin sona erip kod giriş süresinin başladığını ifade eder. Kod giriş süresi başladığında kilit açmak için MSTER Kod yada MANAGER Kod alternatiflerinden dilediğinizi kullanarak açılış işlemini tamamlayabilirsiniz.

NOT: Kilit MANEGER ( Patron ) kodu ile açıldığında gecikmeli açılış zamanı ve kod giriş süresi olmadan direkt açılacaktır.