

# LAGARD ŞİFRE KULLANIM KILAVUZU

## GENEL AÇIKLAMA

- 6 haneli kod ile çalışır. Örneğin ( 1-2-3-4-5-6 gibi ) Numaraların her hanesine basıldığında, bir BİB sesi ve LED ışık sinyali verir.
- Geçerli kod girildiğinde iki BİB sesi verir.
- Eğer geçersiz kod girilirse, uzun bir BİB sesi verir.
- Numaraların her hanesine basıldığında, duraklama süresi 10 saniyeyi aşarsa, işlem geçersizdir.
- FABRİKA KODU 1-2-3-4-5-6 dır.



## KİLİDİN AÇILIŞ İŞLEMİ

Fabrika kodunu girin, 3 saniye içinde kasanın kolunu açılış yönüne çevirin ve kasayı açın.

## KİLİDİN KAPANIŞ İŞLEMİ

Kasayı kapatın. Kasa kolunu kapanış yönüne doğru çevirin. Kilit kendini otomatik olarak kilitleyecektir. Daha sonra kasanın kapandığını kontrol edin.

## OTOMATİK BLOKAJ DURUMU

Eğer şifre 4 kez 6 haneli geçersiz kod girilirse, şifre 5 dakika süresince kullanılamaz. Şifre bu süre içerisinde her 10 saniyede bir klik sesi verir ve LED ışık sinyali ile uyarır. Bu işlem 2 kez daha tekrarlanırsa, 5 dakikalık bekleme süresi yeniden başlar.

## ŞİFRENİN KODUNU DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

- Altı kez '0' tuşuna basın ( 0-0-0-0-0-0 ) Çift sinyal
- Geçerli olan kodu girin ( 1-2-3-4-5-6 ) Çift sinyal
- Yeni kodu girin 'Örneğin' ( 4-7-1-1-4-7 ) Çift sinyal
- Yeni kodu tekrar girin ( 4-7-1-1-4-7 ) Çift sinyal Şifre, bu işlemden sonra yeni kodu hafızaya almıştır.

Yukarıdaki işlem sırası, yanlış uygulanırsa veya kodu verirken hane aralarındaki süre 10 saniyeyi aşarsa değiştirme işlemi tamamlanmamış olup, eski kod geçerli olur.

## NOT

- ( 9 V ) Duracell Alkalın Pil Kullanın.
- Eğer pilin gücü zayıflarsa kasa açıldığında, şifre her 3 saniyede seri şekilde BİB sesi verir.

Böyle bir durumda pili değiştirin

**AYDIN CELİK PARA KASALARI TEKNİK SERVİS**

**212 594 12 92**