



# SARGENT GREANLEAF 6120 ELEKTRONİK ŞİFRE PROGLAMAM KILAVUZU



**FABRİKA ÇIKIŞ ŞİFRESİ : 1 2 3 4 5 6**

## 1. MASTER ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK

74 \* master şifre # bbbbb 1 \* yeni şifre # bbb yeni şifre # bbbb

## 2. KULLANICI ŞİFRESİ YARATMAK

74 \* master şifre # bbbbb (2'den 9'a kadar) \* yeni şifre # bbb yeni şifre # bbb

## 3. BİR KULLANICI ŞİFRESİ SİLMEK

74 \* master şifre # bbbbb (2'den 9'a kadar) \* ## bbb

## 4. ZAMAN GECİKME KURMAK

74 \* master şifre # bbbbb 0 \* ( gecikme süresi )# bbb ( gecikme süresi )# bbb

**NOT :** Programlama Klavuzunda kullanılan ( b ) işareti bip sesi anlamında kullanılmıştır.

Şifreyi girdiğinizde kilit açılırken 5 çift bip sesi duyarsanız, piller zayıfladı demektir. Hemen 9 volt Duracell Alkalimli Pil ile değiştirmeniz gerekir.



# SARGENT GREENLEAF 6124 -110 ELEKTRONİK ŞİFRE PROGLAMAM KILAVUZU

## 1-) FABRİKA ÇIKIŞ ŞİFRESİ : 1 2 3 4 5 6

## 2-) ŞİFRE DEĞİŞTİRMEK

- 2 2 \* Master Şifre # 5 bip sesi
- Yeni şifre # 3 bip sesi
- Yeni şifre # 3 bip sesi
- Üst üste 3 yanlış şifre girerseniz kilit 30 dakika kilitlenir
- Dil kilitleme pozisyonuna geçtiğinde çift bip sesi duyulur.

**NOT :** Şifreyi girdiğinizde kilit açılırken 5 çift bip sesi duyarsanız, piller zayıfladı demektir. Hemen 9 volt Duracell Alkalimli Pil ile değiştirmeniz gerekir.

Programlama Kılavuzunda kullanılan ( b ) işareti bip sesi anlamında kullanılmıştır.