

STB CAMLOCK PROGRAMLAMA KILAVUZU

STB CAM LOCK ŞİFRE KULANIM KILAVUZU

GENEL AÇIKLAMA

6 haneli kod ile çalışır. Örneğin (1-2-3-4-5-6 gibi) Numaraların her hanesine basıldığında, bir BİB sesi ve LED ışık sinyali verir.

Geçerli kod girildiğinde iki BİB sesi verir.

Eğer geçersiz kod girilirse, uzun bir BİB sesi verir.

Numaraların her hanesine basıldığında, duraklama süresi 10 saniyeyi aşarsa, işlem geçersizdir.

FABRİKA KODU 1-2-3-4-5-6 dır.



KİLİDİN AÇILIŞ İŞLEMİ

Fabrika kodunu girin, 3 saniye içinde Şifre üzerinde bulunan açma kapatma kolunu açılış yönüne çevirin ve kasayı açın.

KİLİDİN KAPANIŞ İŞLEMİ

Şifre kolunu kapanış yönüne doğru çevirin. Kilit kendini otomatik olarak kilitleyecektir.

MANİPULASYONLARDA

Eğer şifre 4 kez 6 haneli geçersiz kod girilirse, şifre 5 dakika süresince kullanılamaz. Şifre bu süre içerisinde her 10 saniyede bir klik sesi verir ve LED ışık sinyali ile uyarır. Bu işlem 2 kez daha tekrarlanırsa, 5 dakikalık bekleme süresi yeniden başlar.

ŞİFRENİN KODUNU DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

1. Sıfır (0) tuşuna basılı tutunuz. Çift sinyal
2. Geçerli olan kodu girin (1-2-3-4-5-6) Çift sinyal
3. Yeni kodu girin 'Örneğin' (4-7-1-1-4-7) Çift sinyal
4. Yeni kodu tekrar girin (4-7-1-1-4-7) Çift sinyal

Şifre, bu işlemden sonra yeni kodu hafızaya almıştır.

Yukarıdaki işlem sırası, yanlış uygulanırsa veya kodu verirken hane aralarındaki süre 10 saniyeyi aşarsa değiştirme işlemi tamamlanmamış olup, eski kod geçerli olur. Böyle bir durumda işlemi yeniden tekrarlayın .

ÖNEMLİ HUSUSLAR

- . Fabrika kodunu hemen değiştirin.
- . Özel bir numara vermeyin, örneğin doğum tarihi gibi.
- . Şifre kodunuzu güvenli bir şekilde saklayın.
- . (9 V) Duracell Alkalin Pil Kullanın.

Eğer pilin gücü zayıflarsa kasa açıldığında, şifre her 3 saniyede bir seri şekilde BİB sesi verir. Böyle bir durumda pili değiştirin.