

PARMAK İZLİ İLK ÜYELİK KAYDI NASIL YAPILIR

1.1 9 v DURACELL PİL TAKINIZ .

1.2 PARMAĞINIZIN TEMİZ VE KURU OLDUĞUNA EMİN OLDUKTAN SONRA PARMAĞINIZI OKUYUCUYA KOYUNUZ.. EKRAM DA F _ ,F _1 VE 01 YAZISI BELİRECEK VE ŞİFRE 2 KEZ BEEP BEEP SİNYALİ VERECEKTİR. BU İŞLEMİN BAŞARI İLE SONLANDIRILDIĞINI İFADE EDER.

1.3 EĞER İŞLEM SONUNDA EKRAMDA E 0 , E1 GİBİ İBARELER YER ALIRSA İŞLEMİ TEKRAR BAŞTAN DENEMELİSİNİZ.

PARMAK İZİ KULLANILARAK ŞİFRENİN AÇILMASI

1.1 PARMAĞINIZIN KURU VE TEMİZ OLDUĞUNDAN EMİN OLDUKTAN SONRA OKUYUCUYA OKUTUN.

1.2 ŞİFRE 3 SANİYE İÇERİSİNDE TANIYACAK VE AÇILACAKTIR.

PARMAK İZLİ YENİ (İKİNCİ) ÜYE EKLEMEK

1.1 ŞİFRE İLK KULLANICI TARAFINDAN AÇILDIKTAN SONRA EKRAM 01 İFADESİNİ GÖSTERİR . İŞTE BU SIRADA (FİNGER) TUŞUNA EKRAMDA (Fn) İBARESİ BELİRİNCEYE KADAR BASILI TUTLUR.

1.2 Fn YAZISI GÖRÜLÜNCE ÜYE EDİLMEK İSTENEN KİŞİNİN PARMAĞI TEMİZ VE KURU OLDUĞUNA EMİN OLUNDUKTAN SONRA OKUYUCU HOLÜNE YERLEŞTİRİLEREK OKUNMASI SAĞLANIR. BU İŞLEM SIRASINDA PANEL F_ ,F 1 VE 02 İBARELERİ GÖRÜNÜR VE 2 KEZ BEEP BEEP SESİ GELİR. BU İŞLEMİN BAŞARI İLE SONLANDIRILDIĞINI İFADE EDER.

1.3 EĞER İŞLEM SONUNDA EKRAMDA E 0 , E1 GİBİ İBARELER YER ALIRSA İŞLEMİ TEKRAR BAŞTAN DENEMELİSİNİZ.

KOD NUMARASI VERME

1.1 ŞİFRE PARMAK İZİ OKUTULARAK AÇINIZ.

1.2 (PASSWORD) TUSUNA 2 KEZ BEEP BEEP SESİ GELENE KADAR BASILI TUTUN. EKRAMDA Pn YAZISI BELİRECEKTİR.

1.3 PARMAĞINIZI TEKRAR OKUYUCUYA YERLEŞTİRİN EĞER İŞLEM DOĞRU OLARAK YAPILDIYSA EKRAMDA P1 YAZISI BELİRECEKTİR.

1.4 6 – 8 HANELİ BİR KOD GİRİN VE OPEN TUSUNA BASILI TUTUN EKRAMDA P2 YAZISI BELİRİNCE TEKTAT AYNİ NUMARAYI YAZINIZ .

KOD NUMARASI KULLANARAK ŞİFREYİ AÇMA

- 1.1** PASSOWORD TUSUNA BASIN
- 1.2** VERDİĞİNİZ NUMARAYI YAZINIZ (1.2.3.4.5.6)
- 1.3** EĞER DOĞRU NUMARA YAZILDI İSE ŞİFRE AÇILACAKTIR.
- 1.4** ŞİFRE TUŞ TAKIMINDA TUS DİZİLİMİ ŞÖYLEDİR
12* TEK DOKUNUS **1**
İKİ DOKUNUŞ **2**
ÜÇ DOKUNUS * ŞEKLİNDEDİR

BİREYSEL PARMAK İZİ VE KOD NUMARASI SİLME

- 1.1** BAŞ YÖNETİCİ TARAFINDAN ŞİFRE AÇILIR .
- 1.2** DELETE TUSUNA **2 KEZ BEEP BEEP** SESİ GELENE KADAR BASILI TUTULUR. EKRANDA **De** YAZISI BELİRİR.
- 1.3** DELETE YADA PASSOWORD TUSU KULLANILARAK ŞİFREDE KAYITLI OLAN KULLANICININ **ID** NUMARASI BULUNUR.
- 1.4** OPEN TUŞUNA **2 BEEP BEEP** SESİ GELENE KADAR BASILI TUTULUR EKRANA SİLİNE **ID** NUMARASI BELİRİR BE ARDINDAN **DE** YAZISI GÖRÜNÜR . SÖZ KONUSU **ID** NUMARALARI KULLANICININ PARMAK İZİ VE KOD NUMARASI SİLİNMIŞTİR.

KOMPLE ÜYELİK SİLME

- 1.1** BAŞ YÖNETİCİ TARAFINDAN ŞİFRE AÇILIR.
- 1.2** DELETE VE FİNGER TUŞLARINA AYNI ANDA **2 KEZ BEEP BEEP** SESİ DUYULUNA KADAR BASILIR. İŞLEM SONUNDA EKRANDA **DA** YAZISI BELİRECEKTİR.
- 1.3** OPEN TUSUNA **2 KEZ BEEP BEEP** SESİ GELENE KADAR BASINIZ .EKRANDA KAYITLI TİM KULLANICI **ID** NUMARALARI SERİ ŞEKİLDE GELİP GEÇERKEN BEKLEYİNİZ.
- 1.4** İŞLEM SONUNDA **DA** YAZISI BELİRECEKTİR. İŞLEMİNİZ BAŞARI İLE SONLANMIŞTİR.