

MY 2001 ELEKTROMEKANİK ŞİFRE KULLANMA KILAVUZU



MY2001

ELEKTRONİK ŞİFRE KULLANIMI

- A. Fabrika çıkış kullanıcı kodu (1-2-3-4-5-6-#) tuşlayınız.
- B. Mekanik şifre kolunu sağ tarafa doğru çeviriniz.

ELEKTRONİK ŞİFRE DEĞİŞTİRME

- A. Kasanızın kapısı açık ve sürgüler dışarı bakar konumdayken şifre değiştirme işlemine başlayınız.
- B. (1-2) Numaralı tuşlara basınız.
- C. Pil kutusunun üzerinde bulunan kırmızı renkli RESET tuşuna basınız.
- D. Şifre panelinde 2 kez yeşil renkli ikaz ışığının yanıp söndüğü görülecektir.
- E. Kullanmak istediğiniz 6—9 haneli yeni şifre kombinasyonunuzu tuşlayınız ve (#) tuşuna basınız. Örnek [6-5-4-3-2-1-#]
- F. (0-9) Numaralı tuşlara basınız.
- G. Pil kutusunun üzerinde bulunan kırmızı renkli RESET tuşuna basınız.
- H. Şifre panelinde 2 kez yeşil renkli ikaz ışığının yanıp söndüğü görülecektir.
- İ. Kullanmak istediğiniz 6—9 haneli yeni şifre kombinasyonunuzu tuşlayınız ve önce (*) ardından (#) tuşuna basınız. Örnek [6-5-4-3-2-1-*-#]
- J. Kasayı kilitlemeden önce 3-4 kez şifrenizin doğruluğunu kasa kapısı açıkken kontrol etmeyi unutmayınız.

MEKANİK ŞİFRE KULLANIMI

- A. Mekanik Şifre fabrika çıkış kodu sol taraf 3 tur sıfır (0) olarak ayarlanmış olup , 3 Tur sıfır çevirdikten sonra 1 tur sağa doğru çevirmeniz durumunda Mekanik Şifre açılır.

TEKNİK DESTEK

Telefon: 212 594 12 92 — 212 668 46 24

www.aydincelikkasa.com.tr

info@aydincelikkasa.com.tr