

# MY 2108A ELEKTRONİK ŞİFRE KULLANMA KLAVUZU



- ✦ Şifremizin fabrika çıkış kodu ( 1-2-3-4-5-6) dır.
- ✦ Şifrenin açılması için 1-2-3-4-5-6-# tuşlamanız yeterlidir.
- ✦ Kasanızın kolunu çevirdiğiniz takdirde şifre kendini otomatik olarak kilitleyecektir.
- ✦ Üç kez hatalı işlem yapmanız durumunda şifre 30 dakika bloke olacak olup , bu süre zarfında işlem gerçekleştirmek isteğinize cevap vermeyecektir.

## ANA KULLANICI KODU DEĞİŞTİRİLMESİ

- ✦ Çelik kasanızın kapağı açık , sürgüler dışarı çıkık konumda olmalı.
- ✦ Geçerli numara ( # ) tuşuna basınız. ( 1 2 3 4 5 6 # )
- ✦ İkaz ışığı yanık durumdayken 1 # yeni no # yeni no kare
- ✦ Yeni numaranızı kontrol ediniz . ( 6 5 4 3 2 1 # ) Kasa Kolunu çeviriniz.
- ✦ İşlemin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak adına kasanız açık pozisyondayken kontrol ediniz.Yukarıda tanımlanan işlemlerin uygulaması sırasında 5 saniye ve üzeri ara verilmesi işlemin başarısız olmasına sebep olur. Eğer işlem kontrolünde hata tespit edilirse 1. Etaptan tekrar başlayınız.



[www.aydincelikkasa.com.tr](http://www.aydincelikkasa.com.tr)  
[info@aydincelikkasa.com.tr](mailto:info@aydincelikkasa.com.tr)