

ŞİFRE AÇMA

- ❏ Şifre Açma Çizgisine Göre (Üstteki Çizgi) Birinci Numaramızı 4 Tur Sola Doğru Çevirerek Açma Çizgisinde Topluyoruz,
- ❏ Kaldığımız Yerden İkinci Numaramızı 3 Tur Sağa Doğru Çevirerek Açma Çizgisinde Topluyoruz,
- ❏ Kaldığımız Yerden Üçüncü Numaramızı 2 Tur Sola Doğru Çevirerek Aynı Çizgide Duruyoruz,
- ❏ Bütün Bu İşlemleri Yaptıktan Sonra Eğer Bir Hata Yapmadıysanız Şifreyi Bir Tur Sağa Doğru Çevirdiğinizde Şifre Takılır ve Daha Dönmez, Şifre Açılmıştır.



ŞİFRE KAPATMA

- ❏ Şifreyi Sola Doğru Çevirmeniz Kapanması İçin Yeterli Olacaktır.

ŞİFRE DEĞİŞTİRME

- ❏ Şifre Değişirme Çizgisinde (Sol Taraftaki Çizgi) Şifre Açarken Uyguladığımız İşlemin Aynısı Tekrarlanır.(4 Tur Sol, 3 Tur Sağ, 2 Tur Sol) Ancak Şifreyi Açarken Sağa Doğru Bir Tur Çeviriyorduk Burada O İşlemi Yapmıyoruz,
- ❏ Şifre Anahtarını (Size Verilen L Şeklinde Çubuk) Şifrenin Arkasında Bulunan Yuvadandan İçeri Yerleştiriniz. (İşlemi Doğru Yaptıysanız Çentiğe Kadar Anahtar Yerleşir)
- ❏ Şifre Anahtarı Doksan Derece Sola Bükülür, Şifre Bu İşlemlerle Sıfırlanır Yani Yeni Şifre Vermeye Hazır Hale Gelir,
- ❏ Şifre Değişirme Çizgisine Göre Yeni Şifre Aynı Mantıkla Verilir. (4 Tur Sola Birinci Şifre, 3 Tur Sağa İkinci Şifre, 2 Tur Sola Üçüncü Şifre
- ❏ Şifre Anahtarı Eski Pozisyonuna Getirilerek Çıkarılır, Bu İşlem Sırasında Şifrenin Oynamamasına Dikkat Edilmelidir.
- ❏ Şifre Başarı İle Değiştirilmiştir.

NOT

- ❏ Kasanın Kapağı Açık Konumdayken Vermiş Olduğunuz Şifreyi Denemeyi Unutmayın, Bir Sorun Varsa Kasa Açık Konumdayken Düzeltilebilir.

AYDIN ÇELİK KASA TEKNİK SERVİS
212 594 12 92